簡易留守録

簡易留守録を設定する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを録音します。

- ●簡易留守録は電源が切れているときやオフラインモードのとき、「圏外」が表示されているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。(『全子P.16-4)
- ●簡易留守録で録音できるのは、音声メモ(『全で P.15-6) やマイボイスメモ(『全で P.15-6) と合わせて20件まで、または最長約90秒までです。

メニュー

雷話

簡易留守

1「■簡易留守設定」を選び、**●**を押す。

録音可能秒数が表示され、簡易留守録が設定されます。

(設定完了後、「蹬」が表示されます。)

- 応答文再生:「
 「「
 「
 「
 「
 「
 ○
 ○
- 留守録応答/録音中の受話音量の変更:「**個音量設定」選択** ● 「**■受話音量連動**」/「**②サイレント**」選択
 ●

簡易留守録が設定できない状態

- ■マナーモード設定中は、簡易留守録の設定/解除はできません。マナーモードを解除してください。
- ■録音できる時間が7秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に 設定できません。不要なメッセージを消去してください。(愛育 P.15-6)

応答時間を変更する

- ■電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、0~59秒の間で設定します。(お買い上げ時:9秒)
 - → 「電話」選択 → → 「**I** 簡易留守」選択 → → 「**I** 応答時間」選択 → →設定時間入力(00~59秒) → ●
 - ■着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答:設定時間「00」入力▶●
- 簡易留守録をオブションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になるときは、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

シガーライター充電器に接続すると(車載簡易留守)

- シガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されます。車載簡易留守の設定を解除するときは、次の操作を行います。
 - ●◆「電話」選択◆●◆「☑簡易留守」選択◆●◆「⑤車載簡易留守」選択 ◆●◆「☑OFF」選択◆●

B

その他の機能

4

その他の機能

簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
 - ●録音中にV501SHをクローズポジションにしても、録音は止まりません。
 - 録音中に電話に出るときは○を押します。(録音内容は残りません。)
- ■録音が終わると、「ぬ」が表示されます。
- ■録音後、簡易留守録が設定できない状態(*図***379.15-4**)になったときは、簡易留守録は 自動的に解除され、「台」表示が消えます。(「dd」は用件を消去するまで表示したままで す。)

簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音が始まります。このときは、その着信に限り留守録音します。(簡易留守録は「OFF」のままです。)
 - ▶ 「壓簡易留守録」選択 ▶ ●
 - サイドキー設定の着信時の動作(*図***育P.15-3**)を「**個簡易留守録**」にしているときは、 着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、応答文が流れたあと録 音が始まります。(クローズポジション時だけ)
 - ●簡易留守録が設定できない状態(**€(で) P.15-4**) のときは、不要なメッセージを消去してください。(**€(で) P.15-6**)

簡易留守録を解除する

メニュー

電話

簡易留守

簡易留守

【「■簡易留守設定」を選び、●を押す。

簡易留守録の設定が解除され、「ध」表示が消えます。

録音された用件を聞く

メニュー

電話

•

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、 自動的に止まり、待受画面に戻ります。

■ 再生途中の停止:再生中に②



再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に停止します。電話に出るときは、<a>○を押してください。

■再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に②を押す。	再生中に⑤を押す。	再生中に⑤を2回押す。
3件目 2件目 1件目	3 件目 2 件目 1 件目 再生 再生 再生 再生 再生 再生 一	3 件目 2 件目 1 件目

16

- ■再生中に、次の操作を行います。
 - ②□ → 「■YES」選択 → ●
 - ●次の用件が録音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「♂」が消えます。

通話内容やお客様の声を録音する

通話中の相手の声(音声メモ)や、待受中のお客様の声(マイボイスメモ)を録音し ます。

- ●音声メモでは、お客様の声は録音されません。
- ●録音できる時間は、簡易留守録(**©T P.15-4**)と合わせて約90秒までです。 ただし、録音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、 それ以上録音できなくなります。
- ●待受中に、長時間の音声を録音することもできます。(ボイスレコーダー: 22 P.10-3)
 - ▮ 音声メモを録音する

■通話中に、『☆☆☆』を長く(1秒以上)押す。

マイボイスメモを録音する

■待受中に、冷寒・を長く(1秒以上)押す。

☑「■マイボイスメモ」を選び、●を押す。

- 2 録音が開始される。
 - ●マイボイスメモのときは、送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の 目安は、5~10cm位です。
- ②録音を終わるときは、●または

 ○または

 ○要性を押す。



- ●クローズ終話設定(**©?.2-3**) を「**ON**」にしているとき、音声メモ録音中に V501SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、録音も終わります。 (このときは、残りの録音可能時間は表示されません。)
- ●マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。このとき、エニーキーアンサー(『香P.2-6)の各ボタンで電話に出ることができます。(途中までの録音は保存されています。)



- ●電源を切っても録音内容は保存されています。
- ●マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。(配子P.15-5、上記)